




Расшифровка типовых обозначений

обзор

20120824 / Wa



Общие сведения	
A	уплотнение между двигателем и передачей
D	Полый вал, сквозной
E	Специальная оснастка: напр., охлаждение, индикация уровня масла и т.д.
F	Фланец
FV	Фланец усиленный
W	Вал
WV	Вал усиленный
WP	Шпонка вала
WVP	Шпонка усиленного вала
WZ	Вал зубчатый
WVZ	Вал зубчатый, усиленный

Привод специальный	
AM / M	Гидродвигатель Rollstar Тип AM, тип M
B	Тормоз
G	Присоединение для мотора другого производителя
H	Стопорное устройство
I	Датчик импульсов с корпусом
K / Z	Включение передачи, ручное или гидравлическое
L	Присоединение для угловой передачи
N	Ступица
NP	Шпонка ступицы
NZ	Ступица зубчатая
R	Подсоединения для масла, радиальные
	Подсоединения для масла, осевые
S	Присоединение для цилиндрического редуктора / Суммирующий механизм
T	второй конец вала для тахогенератора

Выходная часть, специальная	
B	Специальный крепежный фланец
G / Z	Включение передачи, ручное или гидравлическое
N	Ступица, специальное исполнение
N(W)	подходит для крепления вала
S	Муфта с шайбами с прессовой посадкой

Пример обозначения № док. электр. обработки (EDV-Nr.)

11BI34.41.69BE

- Варианты выходной части
- Комбинация передач
- Варианты привода
- Привод

Пример типового обозначения

AM110BI-51.42 BE

- Варианты выходной части
- Передаточное отношение редуктора
- варианты привода
- Варианта

Спецификация по каталогу